

## **BARRA PORTAFARI DISCOVERY DA TETTO - cod. 03541**



### **ISTRUZIONI:**

Montare i 2 piedini verniciati in posizione come da foto usando la bulloneria fornita in dotazione.

Una volta fissati non stretti i bulloni, posizionare l'intera barra sul tetto del Discovery nella parte anteriore nella posizione ottimale; NB può variare in avanti o indietro in base alle necessità.

Forare la canalina d'appoggio in modo da fissare le staffe con la bulloneria fornita.

Stringere bene tutti i bulloni e completare il montaggio degli accessori supplementari.

### **BULLONERIA:**

10 x viti TBEI 6x20 inox

10 x rondelle piane d.6mm

10 x dadi autobloccanti d.6mm