

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSETTI JIMNY 08121-08122



ISTRUZIONI

Per il corretto montaggio del kit bisogna essere sicuri che tutti i prodotti da sostituire siano montati nella stessa posizione che gli originali, sia molle che ammortizzatori.

AMMORTIZZATORI

Gli ammortizzatori devono essere montati con il pistone rivolto verso l'alto, di conseguenza col corpo in basso. Fare attenzione che il corpo dell'ammortizzatore posteriore non tocchi contro la molla o la sede sul ponte; in tal caso spostare la posizione dell'ammortizzatore più all'esterno mediante una o due rondelle d.12mm, la distanza non è certa in quanto può variare dal singolo veicolo o se in presenza di panhard maggiorata (in questo caso fare attenzione che non tocchi all'esterno).

Altra accortezza durante il montaggio degli ammortizzatori è che il perno deve ruotare sul silent block libero, pertanto i dadi non vanno stretti energicamente, ma in modo da rispettare circa il serraggio originale, e che non ci siano impedimenti alla rotazione dell'ammortizzatore stesso, esempio rondelle d'acciaio che toccano sul ponte (causa bicchierini) o sul telaio all'anteriore.

Codice ammortizzatori: anteriore 08153 o 08155, posteriore 08154 o 08156.

MOLLE

Le molle vanno montate seguendo la posizione di quelle originali, non ci sono versi di rotazione e non necessita (normalmente) di macchinari smonta molle per montaggio e smontaggio.

Attenzione, essendo le 4 molle in unica scatola, verificare che le molle più LUNGHE vengano montate all'anteriore, e le più CORTE al posteriore.

Codici molle: anteriore 08141-08141A, posteriore 08142-08142A-08145.

NB. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattare lo staff Raptor 4x4.