

PARADIFFERENZIALE POST TERRANO 12091

Istruzioni di montaggio



Paradifferenziale posteriore Nissan Terrano, verniciato a polvere nero.

Da imbullonare al differenziale, staccare le viti che tengono il differenziale al ponte e riavvitarle con la piastra del paradifferenziale in mezzo.

Attaccare la slitta alla piastra e stringere tutto (solo dopo aver fissato le componenti).

Non necessitano di modifiche al mezzo per il montaggio.

BULLONERIA

2 x vite TSEI 10x25

2 x DADI M10

2 x RONDELLE PIANE D.10