

## **PARAPONTE ANTERIORE SUZUKI JIMNY SIERRA - cod. 60091**



### **ISTRUZIONI DI MONTAGGIO:**

Se possibile alzare il veicolo con un ponte in modo da lavorare meglio sull'assale anteriore.

Montare il paraponte completo lasciando i bulloni di attacco liberi, in modo che si possa adattare alla larghezza del ponte; svitare i bulloni dei puntoni anteriori attacco ponte prima a sinistra e poi a destra (o viceversa), inserire il paraponte da un lato e rimettere subito le viti; ripetere l'operazione dall'altro lato.

Una volta montato tutto, stringere con forza tutti i bulloni, sia dei puntoni che centrali del paradifferenziale.

**BULLONERIA:**

4x dado autobloccante M12 passo fine zincato

4x rondella carpenteria d.12 mm zincata

2x vite TE 10x30 zincata

4x rondella piana d.10 mm zincata

2x dado medio M10 zincato