

PORTAPACCHI DEFENDER 02571

Istruzioni di montaggio



ISTRUZIONI

Portapacchi modulare per Land Rover Defender 110.

Posizionare l'auto in officina e liberare il tetto da qualsiasi altro accessorio.

Montare il portapacchi completo su un banco da lavoro nella posizione corretta come da foto in alto: attaccare le traverse nella posizione indicata con la bulloneria fornita, poi aggiungere le braccia di attacco al tetto con la piastra passacavo.

Sono presenti 6 traverse forate laterali: 4 da 1 metro di lunghezza e 2 da 71cm, 4 traverse scatolate lunghe 128,8cm, 3 traverse scatolate lunghe 130cm.

Le traverse laterali sono intercambiabili, basta che siano accoppiate tra loro; le traverse centrali più lunghe vanno dove **non** sono presenti le piastre di attacco alla canalina; le traverse centrali più corte vanno dove sono presenti le piastre.

Attenzione: non stringere alcun bullone prima che il prodotto non sia fissato sul veicolo.

Una volta montato il tutto nella posizione corretta, posizionare il portapacchi sul tetto del Defender utilizzando nel caso della gomma antivibrante o del silicone tra il tetto e le piastre di fissaggio.

Posizionato il prodotto nella posizione come da foto stringere tutti i bulloni per completare il montaggio.

BULLONERIA:

N. 72 VITI TCEI 8x20 zincate

N. 34 VITI TCEI 8x30 zincate

N. 16 DADI ALTI M8 zincati

N. 88 DADI AUTOBLOCCANTI M8 ZINCATI

N. 16 RONDELLE DENT EST D.8mm zincate