

# PARARIDUTTORE MITSUBISHI PAJERO 21501

## Istruzioni di montaggio



### **ISTRUZIONI**

Utilizzare i supporti sui longheroni del telaio per fissare la slitta.

2 punti di ancoraggio al telaio, bulloneria fornita per un montaggio rapido.

Non necessitano di modifiche al mezzo.

### **BULLONERIA**

2 x VITI TBEI 12x50

2 x VITI TBEI 8x35

2 x DADI M8

2 x RONDELLE CARP. D.12

2 x RONDELLE PIANE D.8