

PORTAVERRICELLO ANTERIORE JIMNY SIERRA 60441

Istruzioni di montaggio



ISTRUZIONI

Portaverricello anteriore Suzuki Jimny Sierra, verniciato a polvere nero.

Posizionare l'auto in officina, se possibile alzarla col ponte in modo da lavorare all'altezza corretta.

Smontare il paraurti originale in modo da accedere al telaio del veicolo.

Montare la piastra centrale portaverricello e fissarla ai longheroni del telaio con le viti in dotazione e utilizzando la contropiastra esterna per abbracciare al meglio il telaio, sia a destra che a sinistra (vedi foto sopra).

In caso di montaggio verricello 8000 libbre, montare sulla piastra portaverricello la seconda piastra piegata a "L" porta roller, insieme al verricello imbullonare tutto attaccato al portaverricello.

In caso di montaggio verricello 4500 libbre, usare la piastra già attaccata al verricello e fissare tutto sulla piastra portaverricello.

Una volta completate le operazioni e fatti passare i cavi elettrici per attacco alla batteria, posizionare il paraurti anteriore originale del veicolo per segnare il taglio da effettuare sulla griglia in plastica per far passare la bocca guida cavo ed accedere alla frizione del verricello.

Preparato il paraurti con il taglio necessario, controllare che tutti i bulloni siano ben stretti e successivamente rimontare il paraurti originale, completando il montaggio.

NB. Questo kit trasformazione prevede il montaggio di 2 modelli di verricello: 4500libbre Tyrex e 8000P compatto Tyrex.

Per qualsiasi altro modello potrebbe essere necessario qualche adattamento.

Non è possibile montare verricelli di dimensioni superiori a 8000 libbre compatto Tyrex.

BULLONERIA

4 x vite TCEI 10x90

2 x vite TE 10x30

4 x DADI M10 AUTOBLOCCANTI

10 x RONDELLE PIANE D.10

COMPONENTI

