

PORTAPACCHI HILUX REVO - 17571

Istruzioni di montaggio



ISTRUZIONI

Portapacchi modulare per Toyota Hilux Revo dal 2015.

Posizionare l'auto in officina e liberare il tetto da qualsiasi altro accessorio.

Montare il portapacchi completo su un banco da lavoro nella posizione corretta come da foto in alto: attaccare le traverse nella posizione indicata con la bulloneria fornita, poi aggiungere le braccia di attacco al tetto con la piastra passacavo.

Attenzione: non stringere alcun bullone prima che il prodotto non sia fissato sul veicolo.

Una volta montato il tutto nella posizione corretta, posizionare il portapacchi sul tetto del Toyota utilizzando nel caso della gomma antivibrante o del silicone tra il tetto e le piastre di fissaggio.

Posizionato il prodotto nella posizione come da foto stringere tutti i bulloni per

completare il montaggio.

Lo spoiler si può attaccare sia durante l'assemblaggio sul banco da lavoro che successivamente fissato il portapacchi sul tetto.

BULLONERIA:

N. 16 VITI TBEI 8x30 zincate

N. 20 VITI TBEI 8x20 zincate

N. 50 DADI ALTI M8 zincati

N. 10 RONDELLE PIANE D.8mm zincate