

PARARIDUTTORE TOYOTA HILUX REVO - cod. 17501



ISTRUZIONI

Utilizzare i supporti sui longheroni del telaio per fissare la slitta; seguire bene le foto esplicative per fissare al meglio le staffe di ancoraggio al telaio.

6 punti di attacco al telaio, bulloneria fornita per un montaggio rapido.

Non necessitano di modifiche al mezzo.

Stringere i bulloni solo dopo aver montato tutti i particolari.

BULLONERIA

3 x VITI TSEI 10x60/70 zincate

6 x VITI TSEI 10x35 zincate

4 x VITI TE/TCEI 8x30 zincate

4 x RONDELLE PIANE D.8 zincate

6 x RONDELLE CARPENTERIA D.12 zincate

2 x VITI TE 12x150 zincate

4 x DADI ALTI M.12 zincati

4 x VITI TE 10x35 zincate

24 x RONDELLE PIANE D.10 zincate

18 x DADI ALTI M.10 zincati

4 x SPESSORI 8mm D.25mm

2 x CHIAVETTE 12x50 + RONDELLA CON TAGLIO