

PARAURTI POSTERIORE TOYOTA HILUX REVO - cod. 17052



ISTRUZIONI:

Posizionare l'auto in officina; se possibile alzarla sul ponte.

Smontare il paraurti di serie del veicolo e avvicinare al posteriore il nuovo paraurti, senza cantonali laterali.

Imbullonare le prime piastre dirette al telaio destra e sinistra, dritte saldate al paraurti, come da illustrazioni, senza stringere alcun bullone.

Unire le altre staffe più centrali verso il longherone/attacco balestra, come da foto.

Una volta montate tutte le staffe centrali, senza aver stretto i bulloni, montare i cantonali laterali e il braccio di rinforzo interno.

Quando tutti i particolari sono attaccati correttamente al telaio, stringere con forza tutti i bulloni e verificare il corretto montaggio con le illustrazioni fornite.

Tutta la bulloneria viene fornita nel kit, il prodotto non necessita di fori al telaio o di modifiche al veicolo.

BULLONERIA:

N. 18 VITI TE 12x40 zincate

N. 8 VITI TE 12x35 passo fine

N. 8 VITI TBEI 10x25

N. 18 DADI AUTOBLOCCANTI M.12 zincati

N. 48 RONDELLE CARPENTERIA D.12 zincate

N. 2 RIVETTI D.5mm

N. 2 "CHIAVETTE" verniciate per attacco sul telaio