

## **PARACOLPI ANTERIORE GRAND VITARA - cod. 61021**



### **ISTRUZIONI:**

Per un lavoro più semplice e sicuro è meglio alzare il veicolo con un ponte in modo da accedere meglio alla parte inferiore.

Il paracolpi presenta 2 punti di ancoraggio al telaio con bulloneria fornita per un montaggio rapido, e un terzo punto di appoggio sul paraurti anteriore di serie.

Non necessitano di modifiche al mezzo.

Togliere eventuali protezioni originali in plastica e posizionare le piastre in alluminio nella corretta posizione fermate dalla bulloneria, nella parte centrale è presente una staffa in ferro piegata e saldata da posizionare come in foto; una volta montato tutto stringere i bulloni sia di attacco al telaio che tra le piastre.

### **BULLONERIA:**

N. 4 VITI TE 12X120X1.25 NERE

N. 2 VITI TSEI 10X35 ZINCATE

N. 2 DADI M.10 ZINCATI

N. 4 RONDELLE CARP. D.12 ZINCATE

N. 2 RONDELLE LARGHE D.10 ZINCATE