

SOTTOPORTA SUZUKI GRAND VITARA - cod. 61041-2



ISTRUZIONI:

Posizionare l'auto in officina; se possibile alzarla sul ponte.

Appoggiare il sottoporta come da foto con i tubolari anteriori e posteriori che abbracciano il telaio; fermare il sottoporta con la contropiastra dietro ai longheroni e avvitare anteriore o posteriore finché resta in posizione, senza stringere alcun bullone.

Una volta posizionato tutto correttamente, stringere tutti i bulloni.

Ripetere l'operazione anche per l'altro sottoporta.

Tutta la bulloneria viene fornita nel kit, il prodotto non necessita di fori al telaio o di modifiche al veicolo.

BULLONERIA:

N. 8 DADI AUTOBLOCCANTI M.10 ZINCATI

N. 8 RONDELLE PIANE D.10 ZINCATE