

# **PORTAPACCHI GRAND VITARA 61571**

## **Istruzioni di montaggio**



### **ISTRUZIONI**

Portapacchi tubolare Suzuki Grand Vitara, tutti i modelli.

Posizionare l'auto in officina e liberare il tetto da qualsiasi altro accessorio.

Montare il portapacchi completo di piastrine su un banco da lavoro.

Attenzione: non stringere alcun bullone prima che il prodotto non sia fissato sul veicolo.

Una volta montato il tutto, posizionare il portapacchi sul tetto del Grand Vitara come da foto dove corrispondono i fori con il bullone che esce dal tetto, la bulloneria viene usata la medesima che le barre portatutto originali del veicolo.

Posizionato il prodotto come da foto stringere tutti i bulloni per completare il montaggio.

### **BULLONERIA:**

N. 8 VITI TBEI 8X20 ZINCATE

N. 8 DADI AUTOBLOCCANTI D.6 ZINCATI