SOTTOPORTA DEFENDER 90 - cod. 01042/3/4/5/6

ISTRUZIONI

Sottoporta Land Rover Defender 90 modello scatolato e tubolare.

3 punti di fissaggio diretto sul telaio.

Montare tutte le staffe del sottoporta come rappresentate nelle foto, con i bulloni appena avvicinati.

Posizionare il sottoporta Destro sul lato passeggero del veicolo inserendo il tubolare posteriore dentro il telaio; far passare il bullone lungo anteriore dentro alla scocca e telaio; iniziare a stringere i bulloni in modo da avere la posizione esatta del terzo punto a “T” anteriore per poter forare il telaio e completare il montaggio.

NB. In alcuni modelli di Defender i fori sono già presenti, in tal caso completare tutto il montaggio e poi stringere bene tutti i bulloni insieme.