PORTARUOTA INTERNO DEFENDER 01083

Istruzioni di montaggio

ISTRUZIONI

Portaruota laterale interno per Land Rover Defender si può montare sia nella parte destra che sinistra del veicolo, incompatibile con sedili o panchetta originale; necessita del passaruota libero.

Posizionare il portaruota nella posizione centrale del passaruota, smontare le protezioni interne in plastica del Defender in modo da accedere alla carrozzeria.

Forare il pianale basso per imbullonare la staffa a “L” bassa; fissare la parte intermedia sulla carrozzeria e la parte alta mediante un’altra piastra a “L” d’attacco al tetto.

Una volta fissato tutto rimontare le plastiche applicando i tagli necessari di passaggio del portaruota.

Attenzione: su Defender TD4 Puma dal 2007 necessita di una piastra in alluminio di adattamento passaruota, fornita su richiesta.

Potrebbero essere necessarie alcune rondelle di spessore per adattare la struttura a differenze tra i vari Defender.

BULLONERIA

6x vite TB 10x30 zincata

6x dado autobloccante M10 zincato

6x rondella piana d.6 mm zincata

2x vite TC 8x55 ½ filetto zincata

2x rondella larga d.8 mm zincata

2x vite TC 8x20 zincata

2x dado autobloccante M8 zincato

2x rondella piana d.8 mm zincata

2x vite TB 6x20 inox

2x rondella piana d.6 mm zincata

3x dado autobloccante M18 zincato

3x rondella carpenteria d.18 mm zincato

COMPONENTISTICA

2x piastrina nera con dado saldato

1x barra filettata l.240 mm

2x rondellone nero d.est. 60mm

1x pezzo tagliato al laser nero di attacco al tetto