ISTRUZIONI DI MONTAGGIO ASSETTI GOLD

KIT DI RIALZO LAND ROVER 01127/01127HD/01127A: Per il corretto montaggio del kit bisogna essere sicuri che tutti i prodotti da sostituire siano montati nella stessa posizione che gli originali.

AMMORTIZZATORI

Gli ammortizzatori devono essere montati con il pistone rivolto verso l'alto, di conseguenza col corpo in basso. Fare attenzione che la rondella alta dell'ammortizzatore posteriore sia messa come l'originale, cioè con la bugnatura all'interno, parte piana verso l'esterno.

Altra accortezza durante il montaggio degli ammortizzatori è che il perno deve ruotare sul silent block libero, pertanto I dadi non vanno stretti energicamente, ma in modo da rispettare circa il serraggio originale, e che non ci siano impedimenti alla rotazione dell'ammortizzatore stesso.

Gli ammortizzatori, nella parte bassa presentano una conversione da perno a occhiello con relativa forcella di attacco al ponte: la forcella con il rondellone spesso 1cm va messa al posteriore, la forcella con solo la rondella larga va messa all'anteriore; **NB. la forcella va orientata con il bullone in direzione senso di marcia del veicolo.**

Codice ammortizzatori: anteriore 01157, posteriore 01158.

MOLLE

Le molle anteriori e posteriori son molto simili, ma non vanno invertite ne messe a caso: quell con il filo più grande e 1cm più alte vanno al **posteriore,** le più piccole (filo d.16mm) e più basse (h.440mm) vanno all'**anteriore**; gialle nere o arancio non cambia nulla.

Sia sulla scatola delle molle sia sulle molle stesse è presente il codice: 01141/01141A ANTERIORI; 01142/01142A POSTERIORI, per I kit HD 01146/01146A, per il 110 01147/01147A.

NB. Per qualsiasi dubbio non esitate a contattare lo staff Raptor 4x4.