ISTRUZIONI PER UN CORRETTO MONTAGGIO DEL PARADIFFERENZIALE POSTERIORE SUZUKI SAMURAI

BULLONERIA IN DOTAZIONE:

2x vite TSI 10x110

2x vite TE 8x30

2x dado alto ø 10

2x rondella piana ø8

2x rondella dentellata ø8

2x rondella piana ø10

2x rondella dentellata ø10

1x cavallotto

MONTAGGIO.

Togliere le 2 viti inferiori del differenziale. Posizionare il paradifferenziale come in figura usando le 2 viti 8x30 in dotazione.

E' consigliabile usare un po' di pasta sigillante sotto le viti per evitare perdite d'olio attraverso i filetti.

Stringere il tutto e rimettere l'olio nel differenziale.

AVVERTENZE.

Il paradiffezenziale posteriore SUZUKI SAMURAI RAPTOR4X4® è stato testato su SUZUKI SAMURAI.

Per applicazioni differenti SAGLIETTI S.r.l. declina ogni responsabilità.