SOTTOPORTA NISSAN TERRANO 12041

Istruzioni di montaggio

Sottoporta tubolari ancorati in 2 punti al telaio, utilizzano fori già esistenti sul mezzo, bulloneria inclusa nel kit. Non necessitano di ulteriori modifiche per il montaggio.

Togliere i sottoporta originali in plastica; pulire bene la carrozzeria ed il telaio del veicolo. Posizionare il sottoporta rinforzato e fissarlo al telaio con la nuova bulloneria in dotazione. Una volta posizionato tutto stringere i bulloni.

BULLONERIA

2 x VITI TE o TCEI 12x90
4 x VITI TE 10x30/35 passo 1.25
2 x DADI M12
4 x RONDELLE CARP. D.12
4 x RONDELLE PIANE D.10
2 x RONDELLE LARGHE 16x48