BARRA PORTAFARI DA TETTO JIMNY - cod. 08541

ISTRUZIONI:

ATT.NE per poter montare la barra portafari, è necessario avere anche le barre portatutto laterali tubolari Raptor 4x4, in quanto la barra si fissa direttamente sulle piastre anteriori.

Inserire nello spazio predisposto la barra portafari, fissarla con i bulloni dati in dotazione e una volta inseriti tutti e 4 i bulloni negli appositi fori, stringere bene tutto.

BULLONERIA:

4 x vite TCEI 10x25 zincata
8 x rondella piana d.10mm zincata
4 x dado autobloccante d.10mm zincato